



Dispositie Excellent I

PEDAAL

Prestant 16'
Subbas 16'
Octaafbas 8'
Gedekt 8'
Koraalbas 4'
Bazuin 16'
Trompet 8'
Hoofwerk-Pedaal
Zwelwerk-Pedaal

HOOFDWERK

Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Open Fluit 4'
Quint 2²/₃'
Octaaf 2'
Cornet IV
Mixtuur V
Trompet 8'
Vox Humana 8'
Tremulant
Zwelwerk-Hoofdwerk
Manuaalbas

ZWELWERK

Prestant 8'
Holpijp 8'
Viola di Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Koppelfluit 4'
Quintfluit 2²/₃'
Woudfluit 2'
Terts 1³/₅'
Nasard 1¹/₃'
Scherp III
Dulciaan 16'
Hobo 8'
Tremulant

SPEELHULPEN

Werckmeister III
Middentoon
Chorus
Winddruk Stabilisator
Midi Hoofdwerk 1
Midi Zwelwerk 2
Midi Pedaal 3

SPECIALE STEMMEN (optioneel)

Piano
Harpsichord
Chimes
Strings

Totaal aantal registerknoppen: 43

Totaal aantal sprekende stemmen: 30

Pedaal: 7

Hoofdwerk: 10

Zwelwerk: 13



Disposition Excellent I

PEDAL

Principal 16'
Subbass 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Choralbass 4'
Contra Trumpet 16'
Trumpet 8'
Great to Pedal
Swell to Pedal

GREAT

Principal 8'
Rohrflute 8'
Octave 4'
Open Flute 4'
Twelfth $2\frac{2}{3}'$
Superoctave 2'
Cornet IV
Mixture V
Trumpet 8'
Vox Humana 8'
Tremulant
Swell to Great
Manual Bass

SWELL

Principal 8'
Stopped Flute 8'
Viola di Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octave 4'
Koppelflute 4'
Flute Twelfth $2\frac{2}{3}'$
Waldflute 2'
Tierce $1\frac{3}{5}'$
Nazard $1\frac{1}{3}'$
Scharf III
Cromorne 16'
Oboe 8'
Tremulant

ACCESSORIES

Werckmeister III
Mean Tone
Chorus
Wind Pressure Stabilizer
Midi Great 1
Midi Swell 2
Midi Pedal 3

Speaking stops: 30

Pedal: 7
Great: 10
Swell: 13



Disposition Excellent I

PEDAL

Prinzipalbass 16'
Subbass 16'
Oktavbass 8'
Gedackt 8'
Choralbass 4'
Posaune 16'
Trompete 8'
Hauptwerk-Pedal
Schwellwerk-Pedal

HAUPTWERK

Prinzipal 8'
Rohrflöte 8'
Oktave 4'
Offenflöte 4'
Quinte $2\frac{2}{3}'$
Oktave 2'
Kornett IV
Mixtur V
Trompete 8'
Vox Humana 8'
Tremulant
Schwellwerk-Hauptwerk
Manualbass

SCHWELLWERK

Prinzipal 8'
Gedacktflöte 8'
Viola di Gamba 8'
Vox Coelestis 8'
Oktave 4'
Koppelflöte 4'
Quintflöte $2\frac{2}{3}'$
Waldflöte 2'
Terz $1\frac{3}{5}'$
Nasat $1\frac{1}{3}'$
Scharff III
Dulzian 16'
Oboe 8'
Tremulant

SPIELHILFEN

Werckmeister III
Mittelton
Chorus
Winddruck Stabilisator
Midi Hauptwerk 1
Midi Schwellwerk 2
Midi Pedal 3

Klingende Register: 30

Pedal: 7

Hauptwerk: 10

Schwellwerk: 13



Disposition Excellent I

PÉDALE

Contrebasse 16'
Soubasse 16'
Montre 8'
Bourdon 8'
Choralbasse 4'
Bombarde 16'
Trompette 8'
G.O. / Pédale
Récit / Pédale

GRAND ORGUE

Montre 8'
Flûte à Cheminée 8'
Prestant 4'
Flûte Ouverte 4'
Quinte $2\frac{2}{3}'$
Doublette 2'
Cornet IV
Fourniture V
Trompette 8'
Voix Humaine 8'
Tremblant
Récit / G.O.
Basse Manuelle

RECIT

Montre 8'
Bourdon 8'
Viole de Gambe 8'
Voix Céleste 8'
Prestant 4'
Flûte à Fuseau 4'
Nasard $2\frac{2}{3}'$
Flûte 2'
Tierce $1\frac{3}{5}'$
Larigot $1\frac{1}{3}'$
Cymbale III
Cromorne 16'
Hautbois 8'
Tremblant

ACCOUPLLEMENTS

Werckmeister III
Mésotonique
Chorus
Stabilisateur de Pression
Midi Grand Orgue 1
Midi Récit 2
Midi Pédale 3

Pédale: 7
Grand Orgue: 10
Récit: 13