

# **JOHANNUS**

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**OPUS** 

810 t/m 1410

JOHANNUS Orgelbouw b.v.

Morsestraat 28 - 6716 AH Ede - Tel. (08380) 37403 - Fax (08380) 22238

### Inhalt


Setzspannung   Setz	in kurzer Einblick in die Geschichte	5
Netzschalter       6         Pedal       6         Lautstärke       7         Transposer       7         Pitch       7         Kathedral-Effekt       7         Tremulanten       8         Koppeln       8         Chorus       8         Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       12         Opus 910 / 1010       14         Opus 1405 / 1210       12         Opus 1405 / 1210       20         Opus 1405 / 1210       20         Opus 1405 / 1210       20         Opus 1405 /	Einführung	6
Pedal 6 Lautstärke 7  ITransposer 7  Pitch 7  Kathedral-Effekt 7  Tremulanten 8  Koppeln 8  Chorus 8  Manual Bass 8  Lichtstärke-Regler 8  Midi 99  Schweller 99  General Crescendo Pedal 99  Setzer 10  Feste Kombinationen 11  Kopfhöreranschluß 11  Das Registrieren 11  Externe Anschlüsse 12  Midi 12  Aux 12  Akustik 12  Pflegehinweise 12  Garantie 12  Garantie 13  Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen 0  Opus 910 / 1010 110  Opus 1105 / 1110 110  Opus 1105 / 1110 110  Opus 1105 / 1110 110  Opus 1205 / 1210 120  Opus 1405 0  Opus 1410 2  Opus 1410	•	
Autstärke	Netzschalter	6
Transposer         7           Pitch         7           Kathedral-Effekt         7           Tremulanten         8           Koppeln         8           Chorus         8           Manual Bass         8           Lichtstärke-Regler         8           Midi         9           Schweller         9           General Crescendo Pedal         9           Setzer         10           Feste Kombinationen         11           Kopfhöreranschluß         11           Das Registrieren         11           Externe Anschlüsse         12           Mid         12           Aux         12           Akustik         12           Pflegehinweise         12           Garantie         12           Technische Einzelheiten         13           Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen         16           Opus 910 / 1010         11           Opus 910 / 1010         11           Opus 1105 / 1110         12           Opus 1405         2           Opus 1405         2           Opus 1410         2	Pedal	6
Pitch       7         Kathedral-Effekt       7         Tremulanten       8         Koppeln       8         Chorus       8         Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Aux       12         Aux       12         Aux       12         Aux (12       12	_autstärke	7
Kathedral-Effekt       7         Tremulanten       8         Koppeln       8         Chorus       8         Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       16         Opus 910 / 1010       11         Opus 910 / 1010       11         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       22	Transposer	7
Tremulanten       8         Koppeln       8         Chorus       8         Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       16         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       16         Opus 810       10         Opus 105 / 1010       11         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       2	Pitch	. 7
Koppein       8         Chorus       8         Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 810       14         Opus 105 / 1010       14         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       2         Opus 1410       2	Kathedral-Effekt	. 7
Chorus       8         Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 810       14         Opus 910 / 1010       14         Opus 1105 / 1110       14         Opus 1205 / 1210       2         Opus 1405       2         Opus 1410       2	Tremulanten	. 8
Manual Bass       8         Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 910 / 1010       14         Opus 1105 / 1110       11         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       2         Opus 1410       2	Koppeln	. 8
Lichtstärke-Regler       8         Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 910 / 1010       14         Opus 1105 / 1110       11         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       2         Opus 1410       2	Chorus	. 8
Midi       9         Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Aux Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1005 / 1210       20         Opus 1405       22         Opus 1410       22         Opus 1410       22         Opus 1410       24	Manual Bass	. 8
Schweller       9         General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Mid       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       16         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1210       12         Opus 1405       22         Opus 1410       22         Opus 1410       22         Opus 1410       26	Lichtstärke-Regler	. 8
General Crescendo Pedal       9         Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       16         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       11         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       2	Midi	. 9
Setzer       10         Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       16         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       25         Opus 1410       26	Schweller	. 9
Feste Kombinationen       11         Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       16         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       20         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       22         Opus 1410       22	General Crescendo Pedal	. 9
Kopfhöreranschluß       11         Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       18         Opus 1205 / 1210       26         Opus 1410       26         Opus 1410       26	Setzer	10
Das Registrieren       11         Externe Anschlüsse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise       12         Garantie       12         Technische Einzelheiten       13         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen       14         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       16         Opus 1205 / 1210       20         Opus 1405       22         Opus 1410       26	Feste Kombinationen	11
Externe Anschlüsse	Kopfhöreranschluß	11
Externe Anschlusse       12         Midi       12         Aux       12         Akustik       12         Pflegehinweise         Garantie         Technische Einzelheiten         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen         Opus 810       16         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       18         Opus 1205 / 1210       26         Opus 1405       27         Opus 1410       26	Das Registrieren	11
Pflegehinweise         Garantie         Technische Einzelheiten         Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen         Opus 810         Opus 910 / 1010       16         Opus 1105 / 1110       20         Opus 1205 / 1210       20         Opus 1405       20         Opus 1410       20	Midi	12 12
Garantie         12           Technische Einzelheiten         13           Registrierungsvorbilder Opus 810         und eigene Registrierungen           Opus 910 / 1010         16           Opus 1105 / 1110         18           Opus 1205 / 1210         20           Opus 1405         22           Opus 1410         26		
Technische Einzelheiten         13           Registrierungsvorbilder und eigene Registrierungen           Opus 810         16           Opus 910 / 1010         18           Opus 1105 / 1110         20           Opus 1205 / 1210         22           Opus 1405         22           Opus 1410         24		
Opus 810       16         Opus 910 / 1010       18         Opus 1105 / 1110       20         Opus 1205 / 1210       22         Opus 1405       26         Opus 1410       26		
	Opus 810	. 18 . 20 . 21

-

.

4

#### Ein kurzer Einblick in die Geschichte



Obwohl JOHANNUS Orgelbouw b.v. eine relativ junge Firma ist, hat sie viel Erfahrung im Bau elektronischer Sakralorgeln vorzuweisen. Angefangen hat es in einem Kellerraum mit dem Bauen von Kirchenorgeln; die Erste davon wurde am 4. März 1971 ausgeliefert. Schon bald danach wurden auch Studienorgeln mit in das Lieferprogramm aufgenommen.

Die Nachfrage nach diesem neuen Instrument war groß. Es ermöglichte immer mehr Orgelliebhabern, klassische lithurgische Musik zu studieren. Immerhin hatte nicht jeder die Möglichkeit, regelmäßig in einer Kirche spielen zu können bzw. zu dürfen.

Durch die schnell zunehmende Produktion wurde die Fabrik schon bald zu klein; 1972 zog man um in ein neues Gebäude in Veenendaal. Hier wurden die Studien-Orgeln Typ S, HII, HIII und auch die Kirchenorgeln KII, KIIB und KIIIC gebaut.

In 1976 entschloss man sich, ein eigenes Gebäude bauen zu lassen, womit die Wünsche von sowohl dem künstlerischen als auch dem Produktionspersonal in Erfüllung gingen. So wurde z.B. innerhalb der Firma ein Konzertsaal errichtet, welcher - nach modernen Auffassungen - mehrzweckmäßig war. Nebst Konzerten wurde (und wird) der Saal u.a. auch für Vorführungen von Kirchenorgeln benutzt, und zur Vorintonierung dieser Orgeln. Dies bedeutet, daß die Kirchenorgeln bereits vor der Auslieferung in diesem Saal klangtechnisch auf einen großen Raum eingestellt werden, damit bei der eigentlichen Intonierung in der Kirche einige Stunden Arbeit erspart bleiben.

Am 12. März 1976 wurde der neue Betrieb in Ede durch den Organisten Feike Asma eröffnet, nach dem zu seiner eigenen Überraschung der Konzertsaal auch genannt wurde. Dies geschah aus Erkenntlichkeit für seine überaus wertvollen Ratschläge, welche zur Grundlage des characteristischen 'JOHANNUS' Klanges beigetragen haben.

Bis heute bauen wir mit vollem Einsatz und Freude eine umfangreiche Serie "große" und "kleine" Orgeln, welche mittlerweile eine weltweite Bekanntheit erreicht haben.

JOHANNUS ORGELBOUW wünscht Ihnen ein musikalisches Vergnügen mit Ihrer Orgel.

#### Einführung

Sie sind nun der Besitzer einer originalen JOHANNUS Orgel, einem Instrument mit einem außergewöhnlichen Klangreichtum und ungekannten Kombinationen. Wir als Orgelbauer möchten Ihnen gerne helfen, diese Möglichkeiten zu entdecken und auszuschöpfen. Alle Einzelheiten werden ausführlich beschrieben, zudem wurden einige Registrierungsvorbilder in diese Anleitung aufgenommen. Eigene Registrierungen können hier auch notiert werden.

Wir hoffen, daß diese Betriebsanleitung - zusammen mit Ihrer Orgel - ein guter Ausgangspunkt für viele Jahre musikalischen Vergnügens sein wird.

#### Netzspannung

Vor Anschluss der Orgel muss kontrolliert werden, ob die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung mit der Spannung Ihrer Wandsteckdose übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich links unter den Manualen.

#### Netzschalter

Der Netzschalter befindet sich rechts neben den Manualen. Mit dem Netzschalter kann die Orgel ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist die Orgel eingeschaltet, leuchtet im Schalter ein rotes Lämpchen auf. Einige Sekunden nach dem Einschalten der Orgel schalten die Verstärker sich automatisch

#### **Pedal**

ein.

Das Pedal Ihrer Orgel ist mit Magnetschaltern ausgestattet. Die Magnetschalter befinden sich (von aussen nicht sichtbar) hinter der schwarzen Pedalleiste der Orgel. Die Magnete sind an der Vorderseite in die Pedaltasten montiert. Wenn eine Pedaltaste eingedrückt wird, aktiviert der Magnet in der Taste den Magnetschalter hinter der schwarzen Leiste. Es ist daher unbedingt erforderlich, das Pedal gut unter die Orgel zu schieben, um Ausfallen von Tönen zu vermeiden.

#### Lautstärke

Die gesamte Lautstärke der Orgel ist mit dem LAUTSTÄRKE-Regler einstellbar. Dieser Regler befindet sich rechts neben den Manualen. Diese Lautstärkeregelung ist unabhängig vom Stand der Schweller.

#### Transposer

Der TRANSPOSER, welcher sich rechts neben den Manualen befindet, bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Orgel zu transponieren, d.h. Sie können Ihre Orgel dreimal einen halben Ton höher oder tiefer intonieren. Der Stand 0 ist der Normalstand: A = 440 Hz (Vorausgesetzt, daß der Drehknopf PITCH in der Mitte steht).

Den Transposer benötigt man vor allem beim Zusammenspiel mehrerer Instrumente oder mit Sängern, die gerne höher oder tiefer als die eigentliche Musiknotierung spielen bzw. singen.

#### **Pitch**

Mit dem Drehknopf PITCH können Sie die Orgel stufenlos einen Viertelton höher oder tiefer stimmen. Im Mittelstand ist die Stimmung A=440 Hz (Vorausgesetzt, daß der Transposer auf 0 steht).

Sie finden den PITCH-Knopf links unter oder neben den Manualen.

#### **Kathedral**

Der digitale Kathedral-Effekt bewirkt eine räumliche Wiedergabe des Orgelklanges. Dieser Effekt ist mit einem Lautstärkeregler und einem Stufenschalter einstellbar, beide befinden sich links neben den Manualen.

Mit dem Lautstärkeregler KATHEDRAL kann die Lautstärke des Kathedral- Effekts eingestellt werden. Mit dem Stufenschalter KATHEDRAL 1-2-3-4-5-6 kann man seine Auswahl aus 6 verschiedenen Hall-Längen bestimmen.

Zum Ausschalten des Effekts muß der Lautstärkeregler KATHEDRAL ganz nach links gedreht werden.

#### **Tremulanten**

Jedes Manual hat eigene Tremulanten. Bei Anwendung der Koppeln werden die Tremulanten der bezüglichen Manuale in das Hauptwerk und/oder das Pedal mitgekoppelt.

### Koppeln

Die Orgel hat zwei oder drei (1405/1410) Pedal- und eine oder drei (1405/1410) Manualkoppel(n). Dies bedeutet, daß Sie beim Einschalten der/einer Pedalkoppel(n) die Register des z.B. Hauptwerks auch auf dem Pedal bespielen können. Mit der Manualkoppel kann z.B. das Schwellwerk an das Hauptwerk gekoppelt werden. Die Register des Schwellwerks sind somit auch auf dem Hauptwerk spielbar.

#### Chorus

Mit dem CHORUS-Regler können Sie die verschiedenen Tongeneratoren leicht gegeneinander verstimmen. Hierdurch entsteht, sofern Sie mit gekoppelten Manualen spielen, eine leichte Schwebung wodurch die Orgel "breiter" klingt.

#### **Manual Bass**

Mit dem Manual Bass kann das Pedal zum Hauptwerk gekoppelt werden. Im Gegensatz zu den "Normalen Koppeln" ist der Manual Bass keine vollständige Koppel: nur der <u>unterste</u> Ton des Akkords welcher auf dem Hauptwerk bespielt wird, wird bei Anwendung des Manual Basses vom Pedal zum Hauptwerk gekoppelt.

#### Lichtstärke-Regler (1210 / 1410)

Mit dem Lichtstärke-Regler können Sie die Intensität der Lampen hinter den Registerschaltern einstellen.

Sie finden den Lichtstärke-Regler links unter den Manualen.

MIDI ist die Abkürzung für Musical Interface for Digital Instruments. Das bedeutet, daß Sie über Midi verschiedene Instrumente miteinander verbinden können. Mit anderen Worten: Sie können verschiedene Instrumente im gleichen Moment bespielen. So können Sie z.B. wenn Sie auf Ihrer Johannus Orgel spielen einen Synthesizer oder Expander mitspielen lassen.

Wie arbeitet Midi? Midi sendet kein Audio-Signal! Das Midi-Signal teilt dem angeschlossenen Instrument nur mit, welche Taste eingedrückt ist und wie lange. Mit den Registern MIDI PEDAL, MIDI HAUPTWERK en MIDI SCHWELLWERK (1405/1410 auch MIDI POSITIV) können Sie festsetzen, von welcher Klaviatur oder Pedal Sie Midi-Signale versenden. Haben Sie keinen dieser Registerschalter eingeschaltet, wird über Midi-Out keine Tasteninformation verschickt.

Midi-Informationen, die die Orgel über MIDI-IN an der Rückseite der Orgel erhält, steuern <u>unabhängig</u> vom Stand der Midiregisterschalter den betreffenden Kanal an.

Achten Sie unbedingt auf folgendes: Wenn Sie z.B. das Register MIDI HAUPTWERK eingeschaltet haben und Sie spielen im Hauptwerk während Sie das Register MIDI HAUPTWERK abschalten, spielt das empfangende Instrument stets den letzten Akkord, weil es kein Signal empfangen hat, daß Sie den Akkord losgelassen haben.

Um diesen Effekt zu beheben, müssen Sie das Register MIDI HAUPTWERK einschalten und nochmals abschalten ohne eine Tasten zu spielen.

Die Nummer hinter z.B. MIDI HAUPTWERK 1 deutet auf die Kanalnummer hin, die angesteuert wird, wenn Sie auf dem Hauptwerk spielen.

Beim Midi gibt es 16 verschiedene Kanäle über die Signale verschickt werden können. So können Sie z.B. über Kanal 1 einen Expander ansteuern und gleichzeitig über Kanal 2 einen zweiten Expander. Den betreffenden Expander müssen Sie dann aber so installieren, daß er z.B. nur auf Kanal 1 reagiert.

### Schweller

#### 810/910/1105/1205

Volume Hauptwerk + Pedal	Volume Schwell- werk
-----------------------------------	----------------------------

1010/1110/1210													
Volume Hauptwerk + Pedal	Volume Schwell- werk	General Cresc.											

14	05
Volume Hauptwerk + Pedal	Volume Positiv + Schwell- werk

	14	10	
Volume Positiv	Volume Hauptwerk + Pedal	Volume Schwell- werk	General Cresc.

#### General Crescendo Pedal

Mit dem General Crescendo Pedal können Sie in 12 Schritten Register einschalten von Pianissimo bis Tutti. Die 12 Schritten sind nach festen musikalischen Normen eingestellt. Das General Crescendo Pedal hat jederzeit Vorrang vor den festen Kombinationen, freien Kombinationen oder Handregistern. Mit dem ZA-Knopf können jedoch die Zungenstimmen abgeschaltet werden.

Das Setzersystem bietet die Möglichkeit, 24 selbstgewählte Registerkombinationen in einen Speicher einzuprogrammieren, und diese jederzeit abzurufen oder zu verändern. Die Kombinationen sind über 3 Gruppen von jeweils 8 verteilt: M1, M2 und M3. Die Knöpfe zur Bedienung der Gruppen befinden sich an der rechten Seite der Vorderleiste.

Das Einspeisen der freien Kombinationen geht folgendermassen:

- 1. Speicher anschalten (Schlüssel des Schlossschalters nach rechts drehen)
- 2. Die einzuprogrammierende Registrierung einschalten.
- 3. Gruppe wählen (z.B. M1), in welche die Registrierung eingespeist werden soll.
- 4. Drücken Sie den "Set"-Knopf (ganz links auf der Vorderleiste) ein, FESTHAL-TEN, und drücken Sie danach einen der Knöpfe 1 - 8 ein (z.B. 1).
- Lassen Sie danach erst den eingedrückten Kombinationsknopf los, dann erst den SET-Knopf. Ihre erwählte Registerkombination ist nun in Gruppe M1 unter der Nummer 1 eingespeichert.

Auf diese Weise können noch weitere 7 Registrierungen in Gruppe M1 eingespeichert werden, bei Anwendung der Knöpfe 2-7. Weitere 16 Möglichkeiten können in die Gruppen M2 und M3, jeweils 1 - 8 eingespeichert werden.

Einprogrammierte Registrierungen können gegen unerwünschtes Löschen abgesichert werden: Drehen Sie den Schlüssel des Schlossschalters "Memory Lock" nach links, und entfernen Sie ihn ggf. Eingespeicherte Kombinationen können nun weder gelöscht noch abgeändert werden. Zum Abrufen einer Kombination drücken Sie einen der Knöpfe M1, M2 bzw. M3 ein, und dazu einen der Knöpfe 1 - 8.

Einspeichern gelingt nur dann, wenn der Speicher mittels Schlossschalter eingeschaltet ist, Löschen können Sie sowohl mit eingeschalteten wie mit ausgeschalteten Speicher.

Während des Orgelspiels können beliebige Register hinzu- bzw. abgeschaltet werden. Sollte danach die ursprüngliche freie Kombination wieder gewünscht werden, drückt man nochmals die bezüglichen Knöpfe ein. Bei Anwendung der Spielhilfen (Koppeln und Tremulanten) in festen oder freien Kombinationen verändert beim Wechsel der freien Kombination die eingestellte Kombination der Spielhilfen mit. Insofern dies unerwünscht ist, drückt man den ebenfalls auf der Vorderleiste situierten Knopf "CA" (Spielhilfen Aus) ein. Bei Anwendung dieses CA-Knopfes bleibt beim Wechsel der Kombination die ursprüngliche Spielhilfen-Einstellung bestehen. Der Knopf "ZA" (Zungen Ab) funktioniert sowohl bei Gebrauch der freien Kombinationen, festen Kombination als auch bei Handregistrierung und Crescendo Pedal. Bei Anwendung des ZA-Knopfes werden alle in dem Moment eingeschaltete Zungen ausgeschaltet. Durch Ausschalten des Knopfes werden die Zungen wieder eingeschaltet.

Bei Anwendung des 0-Knopfes werden immer alle eingeschalteten Register ausgeschaltet, ausser Register welche mittels Crescendo Pedal eingeschaltet sind.

Der Speicher des Setzer-Systems ist derartig abgesichert, dass Ihre einprogrammierte freie Kombinationen nicht verloren gehen wenn die Orgel ausgeschaltet wird bzw. der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.

#### **Feste Kombinationen**

Die festen Kombinationen sind Registergruppen, die nach festen musikalischen Normen elektronisch festgelegt sind, von PP (pianissimo) bis T (Tutti). Es ist auch möglich innerhalb fester Kombinationen selber Register zu- oder abzuschalten. Sie drücken auf eine der festen Kombinationen. An den aufleuchtenden Registerschaltern sehen Sie welche Register eingeschaltet sind. Wenn Sie einen noch nicht aufleuchtenden Registerschalter eindrücken, schalten Sie das betreffende Register dazu. Wenn Sie auf einen schon aufleuchtenden Registerschalter drücken, schalten Sie dieses betreffende Register damit ab. Möchten Sie die Zungenstimmen in den festen Kombinationen ausschalten, können Sie das auch mit dem ZA-Knopf (Zungen ab) machen. Die Zungenstimmen sind die rot beschrifteten Register.

Sie finden die festen Kombinationen mitten auf der Vorderleiste.

#### Kopfhöreranschluß

Der Kopfhöreranschluß befindet sich links unter den Manualen (neben dem Typenschild). Der Kopfhöreranschluss ist in Stereo ausgeführt, und ist für jeden Kopfhörer bis 2000 Ohm Impedanz geeignet. Bei Gebrauch eines niedrigohmigen Kopfhörers (8 Ohm), kann es sein, daß Ihnen die Lautstärke zuviel wird. Sie können dann die gewünschte Lautstärke mit dem LAUTSTÄRKEREGLER einstellen. Bei Gebrauch des Kopfhörers werden die Lautsprecher der Orgel automatisch abgeschaltet. Die verschiedenen Kanäle werden nun gleichmäßig über die 2 Kanäle des Kopfhörers verteilt.

#### Das Registrieren

Das Registrieren ist ein wesentlicher Teil des Orgelspiels. Wahrscheinlich ist es auch einer der schwierigsten Begriffe zum Erklären, da es hier grösstenteils auf den eigenen Geschmack des Organisten ankommt.

Sollten Sie keine Erfahrung in Registrieren haben, werden Sie Zeit brauchen um die Möglichkeiten Ihrer Orgel kennenzulernen. Auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung finden Sie einige Registrierungsvorbilder. Hieraus können Sie z.B. entnehmen, daß ein 16-Fuß Labial im Pedal (z.B. SUBBAS 16') zumeist die Grundlage bildet, während dies auf den Manualen jeweils ein 8 Fuß Labial ist (z.B. Rohrflöte 8') ist. Von dieser Grundlage aus kann man die Registrierung weiter aufbauen. Wir empfehlen, soviel wie möglich innerhalb einer "Registergruppe" oder einem "Chor" zu kombinieren. Ein Prinzipalchor besteht z.B. unter anderem aus: PRINZIPAL 8, OKTAVE 4', QUINTE 2 2/3' OKTAVE 2' und MIXTUR. Ein Flötenchor besteht unter anderem aus: ROHRFLÖTE 8', FLÖTE 4' und WALDFLÖTE 2'. Sehr gute Registerkombinationen sind z.B.: PRINZIPAL 8' mit einer OKTAVE 4' oder ROHRFLÖTE 8' mit einer FLÖTE 4'. "Füllstimmen", (alle Stimmen, welche keine ganze Fußmassandeutung haben), kommen dann als sogenannte Krönung auf die Kombination von 8', 4' und 2' Register. Zungenregister sind Solostimmen, können aber auch zur Vervollständigung des vollen Werks dienen. Nochmals, Ihr eigener Geschmack ist Ihr wichtigster Ratgeber; lernen Sie die Register der JOHANNUS Orgel anzuwenden wie ein Maler seine Farben, immer wieder neue Kombinationen. Hierbei sollten Sie auch die Funktion des Schwellers und der Tremulanten nicht vergessen.

#### **Externe Anschlüsse**

Auf der Rückseite der Orgel (von der Rückansicht aus rechts unten) befinden sich einige sogenannten DIN-Anschlüsse. Die Funktion dieser Anschlüsse werden erläutert wie folgt:

#### Midi Anschluss

Midi-In: Zum Empfang von Midi-Signalen von anderen Instrumenten.

Midi-Thru: Zum Durchgeben eingehender Midi-Signale.

Midi-Out: Zum Senden von Midi-Signalen an andere Instrumente.

#### Aux-In

Dieser Eingang wirdt benötigt um den Klang eines externen Apparates über die Verstärker der Orgel wieder zugeben, so können Sie z.B. einen Expander, den Sie über Midi angeschlossen haben, über die Lautsprecher der Orgel klingen lassen.

#### **Akustik Anschluss**

Dieser Anschluß ist für ein JOHANNUS (digitale) 4-Kanal Akustik bestimmt. Dies ist ein System, daß mittels 4 Lautsprecherboxen in dem Raum, in welchem sich die Orgel befindet, den Klang eines Konzertsaales bzw. einer Kathedrale erzeugt.

#### **Pflegehinweise**

Das Gehäuse der JOHANNUS Orgel besteht teils aus Holzfurnier, teils aus massivem Holz. Neben dem Staubwischen mit einem trockenen Staubtuch können Sie Ihre Orgel auch mit einem feuchten Ledertuch reinigen, und mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Wir raten von jeglichen Gebrauch von Möbelwachs oder Teakholzöl ab, da diese Mittel einen schädlichen Einfluß auf den Lack haben können.

Direktes Sonnenlicht kann Verfärbung des Gehäuses zur Folge haben; dies gilt insbesondere für Eiche hell. Tastatur, Namensschilder und Register können in der gleichen Art gesäubert werden wie das Gehäuse. Kleine Kratzer, welche im Laufe der Zeit durch Bespielen des Instruments auf den Tasten entstehen können, sind mit Autopolitur wegzubekommen.

Achtung: verwenden Sie NIEMALS ätzende Stoffe! Diese Stoffe beschädigen Ihr Instrument unwiderruflich.

#### Garantie

Bei der Lieferung Ihrer JOHANNUS Orgel ist eine Garantiekarte beigefügt. Lesen Sie bitte die Garantiebedingungen, und schicken Sie den unteren Teil der Garantiekarte an JOHANNUS ORGELBOUW B.V. IN EDE, Niederlande. Nochmals möchten wir Sie darauf hinweisen, daß bei Änderungen an der Orgel oder unsachgemäße Behandlung der Garantieanspruch erlischt.

### **Technische Einzelheiten**

		010	910	1010	1105	1110	1205	1210	1405	1410
		810						46	46	52
igitale Sampling Stimme		24	32	32	38	38	46	2	3	3
fanuale (C-c''' 5 Oktaver	) 	2	2	2 ·	2	2	2	-	•	-
Pedal (C-f' 30-tōnig recht)		•	•	•		•	•			
Koppeln		3	3	3	3	3	3	3	6	
remulanten		2	2	2	2	2	2	2	3	3
/erstärker (zu 40 watt)		4	4	4	4	5	4	6	6	 
autsprechern		6	6	6	6	7	4	9	9	
autsprecher Int./Ext. U	mschaitbar 	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehö
	Koppeln	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör		Zubehö
Fusspistons	Tutti	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör		Zubehō
	Programmierbar	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör		Zubehö
Schweller		2	2	2	2	2	2	2	2	3
General Crescendo Ped	al		-	1	<u> </u>	1	-	1	-	1
Holzschweller		-		•		•	-	•	- '	_
Externe Volume Regler		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chorus		•	•	•	•	•	•	•	•	
Akustik Programme		6	6	6	6	6	6	6	6	6
Akustik Volume Regler		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transposer	poser		•	•	•	•	•	•	•	•
Pitch		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	24 Kombinationen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Setzer System	48 Kombinationen		•	Zubehöi	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubeh
Pedalbeleuchtung		•	•	•	•	•	•	•	•	<u> </u>
Pultbeleuchtung		-	-	-				•	-	•
Lichtstärke Regler		-	-			-	-	•	-	•
Holzrolideckei		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luxusbank mit Notenfa	ch	Zubehör	Zubehör	•	Zubehö	•	Zubehör	•	Zubehör	•
	Höhe excl. Notenpult	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	121,5	121,
Abmessungen	Breite	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	131,5	138,5	138,
(cm)	Tiefe excl. Pedal	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	73,5	73,5
	Tiefe incl. Pedal	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	96	96
Anschluß extern										<del></del>
Kopfhörer Stereo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	In	•	•	•	•	•	•	•	<u> </u>	•
Midi	Thru	•	•	•	•	•	•	•	•	<u> </u>
	Out	•	•	•	•	•	•	•	•	
Johannus 4-Kanal Aku	ıstik	•	•	•	•	•	•	•	•	<u> </u>
Aux - in		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Externe Lautsprecher	Zubehö	r Zubehō	r Zubob	or Zubehi	r Zubehö	r Zubehö	r Zubehå	r Zubehō	r Zubel	



### Registrierungsvorbilder Opus 810

•		PPP	PP	P	MF 	F	FF 	T	SOL	O AUF	HAU O AUF TRIC	PTWE SCH I TRIC	WELL\ II	WERK IANTISCH PLENUM
PEDAL		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
KONTRABASS	16'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	•
SUBBASS	16'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OKTAVBASS	8'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	•	0	•
GEDECKT	8'	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0
BASSFLÖTE	4'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	0	0	•
MIXTUR	Ш	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	•
POSAUNE	16'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0
MIDI PEDAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK		A	В	С	D	E	F	G	н	ı	J	K	L	M
PRINZIPAL	8'	0	0	0	•	•	•	•	•	0	•	0	•	•
ROHRFLÖTE	8'	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0	•	0	0
OKTAVE	4'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	•	0	0	•
QUINTE	<b>2</b> ²/₃'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	•
SUPEROKTAVE	2'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	•	•	0	•
KORNETT	IV	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0
MIXTUR	II-IV	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	•
TROMPETE	8'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0
MIDI HAUPTWERK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHWELLWERK		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
BORDUN	16'	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0
GEDECKTFLÖTE	8'	0	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	0	•
VIOLA DI GAMBA	8'	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	•	0
VOX COELESTIS	8'	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	•	0
FLÖTE	4'	0	0	•	•	•	•	•	0	0	•	0	•	•
WALDFLÖTE	2'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	•	0	•
NASAT	1¹/₃'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	•	0	0	•
DULZIAN	8'	0	0	0	0	•	•	•	0	•	0	0	0	0
MIDI SCHWELLWERK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPIELHILFEN		A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	М
SCHWELLWERK - HAU	PTWERK	0	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	•	•
HAUPTWERK - PEDAL		0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	•
SCHWELLWERK - PED	AL	0	0	0	0	•	•	•	•	0	0	•	•	0
TREMULANT HAUPTW	ERK	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	•	0
TREMULANT SCHWEL	LWERK	0	0	0	0	0	0	0	•	•	0	0	•	0
CHORUS		0	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•	0
MANUAL BASS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



														Ì
PEDAL		A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	κ	L	М
KONTRABASS	16'	0	0	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBBASS	16'	0	0	0	0	0	o	o	o	o	o	o	o	o
OKTAVBASS	8'	0	0	0	0	0	o	o	o	o	Ō	0	0	0
GEDECKT	8'	o	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASSFLÖTE	4'	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIXTUR	IB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSAUNE	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDI PEDAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK		A	В	С	D	E	F	G	Н	i	J	K	L	M
PRINZIPAL	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHRFLÖTE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTAVE	4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTE	<b>2</b> ²/₃'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPEROKTAVE	2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KORNETT	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIXTUR	II-IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDI HAUPTWERK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OOL WELL WEDY		_	_	_	_		_	_	ы			ĸ	L	М
SCHWELLWERK	401	A	В	C	D	E	F	G	Н	ı	O J	0	0	
BORDUN	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEDECKTFLÖTE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIOLA DI GAMBA	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOX COELESTIS FLÖTE	8' 4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WALDFLUTE	4 2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NASAT	2 1¹/₃′	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DULZIAN	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDI SCHWELLWERK	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	0
WIIDI SOTIVELLIVETIK	_	Ū	Ū	Ū		Ū	Ū	•			_			
SPIELHILFEN		Α	В	С	D	Ε	F	G	н	ı	J	K	L	M
SCHWELLWERK - HAL	JPTWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK - PEDAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHWELLWERK - PEG	DAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREMULANT HAUPTW	/ERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREMULANT SCHWEL	LWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHORUS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUAL BASS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### Registrierungsvorbilder Opus 910 / 1010

		PPP	<b>PP</b>	P	MF	F	FF 	Ţ		SOL	TRIC	TRIC	WELLY ROM	IANTISCH PLENUM
PEDAL .		A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M
KONTRABASS	16'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	•
SUBBASS	16'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OKTAVBASS	8'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	•	0	•
GEDECKT	8'	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0
BASSFLÖTE	4'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	•
MIXTUR	III	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	•
POSAUNE	16'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0
MIDI PEDAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
BORDUN	16'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
PRINZIPAL	8'	0	0	0	•	•	•	•	•	0	•	0	•	•
ROHRFLÖTE	8'	•	•	•	•	•	•	•	0	•	0	•	0	0
GAMBA	8'	0	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	•	_
OKTAVE	4'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	•	0	0	•
OFFENFLÖTE	4'	0	0	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	•
QUINTE	2²/₃'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	•	0	
SUPEROKTAVE	2'	0	0	0	0	0	•	•	0	0	•	0	0	0
BLOCKFLÖTE	2'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0		0	0
KORNETT	IV	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	•
MIXTUR	IV-VI	0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0
MIDI HAUPTWERK	1	0	0	0	0	0	0	0	U	U	U	U	Ü	J
SCHWELLWERK		A	В	C	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
PRÄSTANT	8'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0
GEDECKTFLÖTE	8'	0	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0		0
VIOLA DI GAMBA	8'	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0		0
VOX COELESTIS	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRINZIPAL	4′	0	0	0	•	•			0	0	0	•	•	0
FLÖTE	4' ~'	0	0	0	0	•	•	•	0	0	•	0	0	0
QUINTFLÖTE	2²/₃ 2'	0	0	0	0				0	0	0	•	o	•
WALDFLÖTE	2' 1³/s'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	o
TERTZ		0	0	0	0	0	0	•	0	0	o	0	0	•
RAUSCHPFEIFE	8' 8'	0	0	0	0	•	•		0	•	Ö	o	o	0
DULZIAN	8'	0	0	0	0	0	•	•	o	o	ō	o	o	0
OBOE MIDI SCHWELLWERK	_	0	0	0	o	0	0	0	ō	o	o	0	0	O
SPIELHILFEN		A	В	С	D	E	F	G	н	ı	j	K	L	M
SCHWELLWERK - HA	IDTWERK	Ô	•	•	•	•	•	•	•	0	o	0	•	•
HAUPTWERK - PEDAI		0	0	0	0	•	•	•	0	o	0	o	•	•
SCHWELLWERK - PEDAI		0	0	•	•	•	•	•	•	o	o	•	•	•
TREMULANT HAUPTV		0	o	0	o	0	0	o	•	ō	0	o	•	0
TREMULANT SCHWE		0	o	o	o	ō	o	0	•	•	0	0	•	0
CHORUS		0	•	•	•	•	•	•	o	o	0	0	•	0
MANUAL BASS		0	0	o	o	ō	ō	o	0	0	0	0	0	0

### Eigene Registrierungen Opus 910 / 1010

÷														
PEDAL		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
KONTRABASS	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBBASS	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTAVBASS	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEDECKT	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASSFLÖTE	4' 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIXTUR	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	Ö	o	o
POSAUNE	16'	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	Ö	o	o	ō
TROMPETE	8'	0	0	0	0	Ö	Ö	o	0	0	ō	o	ō	ō
MIDI PEDAL	3	U	U	U	U	Ü	J	Ü	Ŭ	Ŭ	Ū			
HAUPTWERK		A	В	С	D	E	F	G	н	ı	J	K	L	M
BORDUN	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRINZIPAL	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHRFLÖTE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMBA	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTAVE	4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFFENFLÖTE	4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTE	2²/₃'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPEROKTAVE	2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLOCKFLÖTE	2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	Ö	0
KORNETT	IV nana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0
MIXTUR	IV-VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	o	Ö	o
TROMPETE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	o	o	o	o	ō
MIDI HAUPTWERK	1	0	0	J	U	O	Ŭ	Ū		Ū			_	_
SCHWELLWERK		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
PRÄSTANT	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEDECKTFLÖTE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIOLA DI GAMBA	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOX COELESTIS	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRINZIPAL	4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLÖTE	4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTFLÖTE	2²/₃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WALDFLUTE	2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	o	Ö
TERTZ	1³/₅'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o	o	ō	ō
RAUSCHPFEIFE	II-IV 8'	0	0	0	0	0	o	0	o	o	0	ō	ō	0
DULZIAN OBOE	8'	0	0	0	0	Ö	Ö	Ö	o	ō	ō	ō	Ō	0
MIDI SCHWELLWERI		0	o	Ö	0	ō	ō	ō	o	0	0	0	0	0
WIDI SCHWELLWEIN		Ū		_		_								
SPIELHILFEN		A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M
SCHWELLWERK - HA	AUPTWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK - PEDA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHWELLWERK - PI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREMULANT HAUPT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREMULANT SCHW	ELLWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHORUS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUAL BASS		0	0	0	0	0	J	U	J	J	J	-		_



### Registrierungsvorbilder Opus 1105 / 1110

	1	PPP         SOLO AUF HAUPTWERK           PP         SOLO AUF SCHWELLV           TRIO I         TRIO II           FF         ROM									WERK  MANTISCH PLENUM			
PEDAL KONTRABASS		<b>A</b> O	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b> O	E 0	F •	G •	<b>H</b> O	0	0 1	<b>K</b> 0	L O	M ●
SUBBASS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OKTAVBASS		0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	•	0	•
GEDECKT CHORALBASS	-	0 0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	0	0	0
BASSFLÖTE		0	0	0	•				0	0	0	0	Ö	0
NACHTHORN		ō	Ō	ō	ō	ō	•	•	ō	ō	ō	ō	ō	•
MIXTUR	<b>III</b>	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	•
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
TROMPETE KLARINE		0 0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
MIDI PEDAL		ŏ	o	ō	ŏ	ŏ	o	o	ŏ	ŏ	o	Ö	ŏ	Ö
HAHDTMEN		_	_	_	_	_	_	_				14		
HAUPTWERK		A	B	C	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M
BORDUN PRINZIPAL		0 0	0	0	0	0	•	•	0	0	0	0	0	0
ROHRFLÖTE		•	•	•					ō	•	0	•	o	0
GAMBA		o	•	•	•	•	•	•	ō	o	Ö	ō	•	Ö
OKTAVE		0	0	0	•	•	•	•	0	0	•	0	0	•
OFFENFLÖTE	4'	0	0	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0
	•	0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	•	0	•
SUPEROKTAVE		0	0	0	0	0	•	•	0	0	•	0	0	•
		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	•	0	0	Ö	0	o	o
TROMPETE		ō	ō	ō	ō	•	•	•	ō	ō	ō	ō	ō	Ö
MIDI HAUPTWERK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHWELLWERK		A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	м
QUINTATÖN	16'	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0
PRÄSTANT	8'	0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	0	0	•
GEDECKTFLÖTE		0	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	0
VIOLA DI GAMBA	8'	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	•	0
VOX COELESTIS PRINZIPAL		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHRFLÖTE		Ö	Ö	•	•	•		•	0	Ö	ŏ	Ö	•	o
	=	ō	ō	ō	ō	ō	•	•	Ö	Ö	•	ō	ō	ŏ
WALDFLÖTE		0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	•	0	•
	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	0	0	0	0	0	•	•	0	0	•	0	0	•
	-	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	•
DULZIAN OBOE	-	0 0	0	0	0	•	•	•	0	0	0	0	0	0
MIDI SCHWELLWERK	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	•	_
SPIELHILFEN		A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M
SCHWELLWERK - HAUPT		0	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	•	•
HAUPTWERK - PEDAL		0	0	0	•	•	•	•	0	0	0	0	•	•
SCHWELLWERK - PEDAL		0	0	•	0	•	0	0	•	0	0	0	•	• 0
TREMULANT HAUPTWERI TREMULANT SCHWELLW		0	0	0	0	0	0	0		•	0	0		0
CHORUS		0	•	•	•	•	•	•	o	ō	0	0	•	0
MANUAL BASS		ō	ō	ŏ	ŏ	ŏ	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	Ō



### Eigene Registrierungen Opus 1105 / 1110

•														1
PEDAL		A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	M
KONTRABASS	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBBASS	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTAVBASS	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEDECKT	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHORALBASS BASSFLÖTE	4' 4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NACHTHORN	2'	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	Ö	ō	ō	Ö
MIXTUR	111	Ö	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	0
BOMBARDE	32'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POSAUNE	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLARINE	4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDI PEDAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	М
BORDUN	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRINZIPAL	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHRFLÖTE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMBA	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTAVE OFFENFLÖTE	4' 4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTE	2²/₃'	0	0	0	Ö	Ö	Ö	Ö	o	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
SUPEROKTAVE	2'	Ö	ō	Ö	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō
KORNETT	IV	ō	ō	O	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0
MIXTUR	V-VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROMPETE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDI HAUPTWERK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHWELLWERK		Α	В	С	D	E	F	G	н	ı	J	K	L	М
QUINTATÖN	16'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRÄSTANT	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GEDECKTFLÖTE	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIOLA DI GAMBA	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOX COELESTIS PRINZIPAL	8′ 4′	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHRFLÖTE	4 4'	0	0	0	0	o	Ö	o	ō	Ö	o	ŏ	Ö	Ö
QUINTFLÖTE	2 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	Ō	0	O	0	0
WALDFLÖTE	2'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERTZ	1³/s'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NASAT	1'/₃'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAUSCHPFEIFE	III-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DULZIAN	8'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOE · MIDI SCHWELLWERK	8' 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIDI SCHWELLWERK	. 2	U	U	U	U	U	J	U	O	J	Ü	Ū	Ü	Ŭ
SPIELHILFEN		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	K	L	M
SCHWELLWERK - HA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAUPTWERK - PEDAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHWELLWERK - PE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TREMULANT HAUPTY TREMULANT SCHWE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHORUS	LLVVERIN	0	0	0	0	0	o	Ö	Ö	Ö	Ö	o	Ö	o
MANUAL BASS		ō	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ō	ō	ō	Ö	Ö	O	Õ	0



		PPP	PP	P	MF	F	FF 	T I	SOL	WERK MANTISCH PLENUM				
PEDAL KONTRABASS SUBBASS OKTAVBASS GEDECKT CHORALBASS BASSFLÖTE NACHTHORN MIXTUR BOMBARDE POSAUNE TROMPETE KLARINE	16' 16' 8' 8' 4' 4' 2' III 32' 16' 8'	A 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>c</b> o • o • o o o o o o o o	D 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0	0000000000	,0000000000	K 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0		M O • • • • • • • • • • • • • • • • • •
HAUPTWERK BORDUN PRINZIPAL ROHRFLÖTE GAMBA OKTAVE SALIZIONAL OFFENFLÖTE QUINTE SUPEROKTAVE SPITZFLÖTE LARIGOT KORNETT SESQUIALTERA MIXTUR TROMPETE TROMPETE	16' 8' 8' 8' 4' 4' 2'/3' 2' 2' 1'/3' IV II V-VII 16' 8'	A000 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000 • • 00 • 000000000	<b>D</b> O • • • • O • O O O O O O O O	E 0 • • • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 •	F 0 • • • 0 • • • 0 0 0 0 •	G • • • • • • • • • • • • • •	H O • O O O O O O O O O • O O O	000000000000000000000000000000000000000	,0.000000000000000000000000000000000000	K00 • 000000 • • 00000	L O • • • • • • • • • • • • • • • • • •	M O • O O O O O O O O O O O O O O O O O
SCHWELLWERK QUINTATÖN PRÄSTANT GEDECKTFLÖTE VIOLA DI GAMBA VOX COELESTIS PRINZIPAL VIOLONCELLO ROHRFLÖTE QUINTFLÖTE WALDFLÖTE TERTZ NASAT SIFFLÖTE RAUSCHPFEIFE ZIMBEL DULZIAN KEGELREGAL OBOE	16' 8' 8' 8' 8' 4' 4' 2 <sup>2</sup> /,' 1 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> ' 1'/ <sub>3</sub> ' 1'-V II-III 8' 8'	4000 • 00 • 000000000000000000000000000	B 00 • • 00000000000000000	000 • 000 • 0000000000	000000000000000000000000000000000000000		F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H 00 • • • 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_00000000000000000	J0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0	K00 • 00000 • • 00 • 00000		M O • • O O • • O O O O • O O O
SPIELHILFEN SCHWELLWERK - H HAUPTWERK - PED SCHWELLWERK - P TREMULANT HAUP' TREMULANT SCHW CHORUS MANUAL BASS MIDI HAUPTWERK MIDI SCHWELLWER MIDI PEDAL	AL EDAL TWERK /ELLWERK	<b>A</b> 00000000000	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>c</b> • 0 • 0 0 • 0 0 0	D • 0 • 0 0 0 0 0	E • 0 • 0 0 • 0 0 0 0	F • 0 • 0 0 • 0 0 0 0	<b>G</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H 0 0 • • 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	3000000000	K 0 • 0 0 0 0 0 0 0	L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	M • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0

### Eigene Registrierungen Opus 1205 / 1210

PEDAL	401	A 0	В С	co	<b>D</b> 0	E 0	FO		Н 0		<b>J</b> 0	     <b>K</b> 0	L0	     M   O
KONTRABASS SUBBASS OKTAVBASS GEDECKT CHORALBASS BASSFLÖTE NACHTHORN MIXTUR BOMBARDE POSAUNE TROMPETE KLARINE	16' 16' 8' 8' 4' 2' III 32' 16' 8'	000000000000	000000000000	000000000000	00000000000	00000000000	00000000000	00000000000	00000000000	00000000000	00000000000	000000000000	00000000000	00000000000
HAUPTWERK BORDUN PRINZIPAL ROHRFLÖTE GAMBA OKTAVE SALIZIONAL OFFENFLÖTE QUINTE SUPEROKTAVE SPITZFLÖTE LARIGOT KORNETT SESQUIALTERA MIXTUR TROMPETE TROMPETE	16' 8' 8' 8' 4' 4' 2'/3' 2' 1'/3' IV V-VII 16' 8'	<b>A</b> 0000000000000000	B00000000000000000	<b>0</b> 00000000000000000	00000000000000000	E00000000000000000	F0000000000000000	<b>g</b> 00000000000000000	H00000000000000000	-0000000000000000	,00000000000000000	<b>K</b> 0000000000000000	10000000000000000	M00000000000000000
SCHWELLWERK QUINTATÖN PRÄSTANT GEDECKTFLÖTE VIOLA DI GAMBA VOX COELESTIS PRINZIPAL VIOLONCELLO ROHRFLÖTE QUINTFLÖTE WALDFLÖTE TERTZ NASAT SIFFLÖTE RAUSCHPFEIFE ZIMBEL DULZIAN KEGELREGAL OBOE	16' 8' 8' 8' 4' 4' 2'/3' 1'/3' 1'/3' 1!II-V II-III 8' 8' 8'	<b>A</b> 0000000000000000000	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 00000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	<b>m</b> 000000000000000000000000000000000000	F0000000000000000000	<b>G</b> 000000000000000000000000000000000000	<b>H</b> 000000000000000000000000000000000000	-00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	K000000000000000000	4000000000000000000	M0000000000000000000
SPIELHILFEN SCHWELLWERK - HA HAUPTWERK - PEDA SCHWELLWERK - PE TREMULANT HAUPTT TREMULANT SCHWE CHORUS MANUAL BASS MIDI HAUPTWERK MIDI SCHWELLWERK MIDI PEDAL	L DAL WERK ELLWERK	<b>A</b> 0000000000	B0000000000	0000000000	00000000000	E0000000000	F0000000000	<b>G</b> 0000000000	H0000000000	0000000000	00000000000	<b>K</b> 0000000000	10000000000	<b>M</b> 0000000000



### Registrierungsvorbilder Opus 1405

		PPP	PP	P	MF	F	FF	Ţ	SOLO AUF HAUPTWERK SOLO AUR SCHWELLWERK TRIO I TRIO I ROMANTISC					
PEDAL KONTRABASS SUBBASS OKTAVBASS GEDECKT CHORALBASS BASSFLÖTE FLÖTE MIXTUR BOMBARDE POSAUNE TROMPETE KLARINE	16' 16' 8' 8' 4' 2' III 32' 16' 8'	A 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B O • O O O O O O O O	c o • o • o o o o o o o	D 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0	E 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G	H 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0		000000000000000000000000000000000000000	K 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
POSITIV BORDUN SALIZIONAL PRINZIPAL ROHRFLÖTE GEMSHORN NASAT MIXTUR KLARINETTE	8' 8' 4' 4' 2' 1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> ' IV 8'	A 0 • 0 0 0 0 0 0 0	B • 0 0 0 0 0 0	<b>c</b> • • • • • • • • • • • •	D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • •	H • 0 0 • 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	J • 0 0 • • 0 0 0	K • 0 0 0 0 0 0 0	L 0 • 0 0 0 0 0	M • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
HAUPTWERK BORDUN PRINZIPAL GAMBA ROHRFLÖTE OKTAVE NACHTHORN NASAT OKTAVE BLOCKFLÖTE KORNETT MIXTUR TROMPETE	16' 8' 8' 8' 4' 4' 2'/3' 2' 2' IV	A O O O O O O O O O O O	B O O O O O O O O O	c o o • • o o o o o o	D O • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E O • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • O • O • O	H 0 • 0 • 0 • 0 0 • 0 0	000000000000000000000000000000000000000	J 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0	K 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHWELLWERK PRINZIPAL HOHLFLÖTE VIOLA CELESTE OKTAVE KOPPELFLÖTE QUINTFLÖTE WALDFLÖTE TERZ SIFFLÖTE RAUSCHPFEIFE FAGOTTE DULZIAN OBOE	8' 8' 8' 4' 4' 2 <sup>2</sup> / <sub>3'</sub> 2' 1 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> ' 1' IV-VI 16' 8'	A 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B O O O O O O O O O O O	c o • o o o o o o o o o o	D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	K • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPIELHILFEN POSITIV - HAUPTWERK SCHWELLWERK - POSITIV POSITIV - PEDAL HAUPTWERK - PEDAL SCHWELLWERK - PEDAL TREMULANT POSITIV TREMULANT HAUPTWER TREMULANT SCHWELLW CHORUS . MANUAL BASS MIDI POSITIV MIDI HAUPTWERK MIDI SCHWELLWERK MIDI SCHWELLWERK MIDI PEDAL	v K	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	B • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	C • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	000000000000000000000000000000000000000	300000000000000	K 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	M • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



### Eigene Registrierungen Opus 1405

PEDAL KONTRABASS SUBBASS OKTAVBASS GEDECKT CHORALBASS BASSFLÖTE FLÖTE MIXTUR BOMBARDE POSAUNE TROMPETE KLARINE POSITIV BORDUN SALIZIONAL PRINZIPAL ROHRFLÖTE GEMSHORN NASAT MIXTUR	16' 16' 8' 4' 2' III 32' 16' 8' 4' 4' 2' 1'/5' IV	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			шооооооооо шоооооо	F00000000000 F0000000		ноооооооооо ноооооо		0000000 0000000000000000000000000000000	коооооооооо коооооо		M 00000000000 M 0000000
KLARINETTE  HAUPTWERK BORDUN PRINZIPAL GAMBA ROHRFLÖTE OKTAVE NACHTHORN NASAT OKTAVE BLOCKFLÖTE KORNETT MIXTUR TROMPETE	8' 16' 8' 8' 4' 4' 2°/3' 2' IV III-V 8'	O A O O O O O O O O O O	0 <b>B</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O E O O O O O O O O O	0 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 600000000000	O H O O O O O O O O O O	0 . 000000000000	0 ,00000000000	0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>M</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHWELLWERK PRINZIPAL HOHLFLÖTE VIOLA CELESTE OKTAVE KOPPELFLÖTE QUINTFLÖTE WALDFLÖTE TERZ SIFFLÖTE RAUSCHPFEIFE FAGOTTE DULZIAN OBOE	8' 8' 8' 4' 4' 2'/3' 2' 1'/5' 1' IV-VI 16' 8'	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>c</b> o o o o o o o o o o o o o	<b>D</b> O O O O O O O O O O O O	E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>G</b>	H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100000000000000	,00000000000000	K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10000000000000	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPIELHILFEN POSITIV - HAUPTWERK SCHWELLWERK - HAUPT SCHWELLWERK - POSITI POSITIV - PEDAL HAUPTWERK - PEDAL SCHWELLWERK - PEDAL TREMULANT POSITIV TREMULANT HAUPTWEF TREMULANT SCHWELLV CHORUS MANUAL BASS MIDI POSITIV MIDI HAUPTWERK MIDI SCHWELLWERK MIDI PEDAL	IWERK IV	<b>A</b> 000000000000000000000000000000000000	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	<b>D</b> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>G</b> 000000000000000000000000000000000000	н оо оо оо оо оо оо о		300000000000000	K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



### Registrierungsvorbilder Opus 1410

		PPP	PP	P	MF	F	FF 	Ţ	SOLO	SOLO	JUF HAUPTWERK OLO AUF SCHWELLWERK TRIO I TRIO II ROMANTISC				
PEDAL KONTRABASS SUBBASS OKTAVBASS GEDECKT CHORALBASS BASSFLÖTE NACHTHORN MIXTUR BOMBARDE POSAUNE TROMPETE KLARINE	16' 16' 8' 8' 4' 2' III 32' 16' 8'	A 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • •	H 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	,00000000000000000000000000000000000000	K 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0	M • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
POSITIV LIEBLICH GEDECKT BORDUN OKTAVE NACHTHORN NASAT SPITZFLÖTE TERTZ SIFFLÖTE ZIMBEL KLARINETTE	16' 8' 4' 2'/3' 2' 1 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> ' 1' II-III 8'	A 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B O O O O O O O O	C 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	E 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H O • O O O O O	0 0 0 0 0 0 0 0	00000	K 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0	L 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0	M 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
HAUPTWERK BORDUN PRINZIPAL GAMBA ROHRFLÖTE OKTAVE OFFENFLÖTE QUINTE SUPEROKTAVE BLOCKFLÖTE KORNETT MIXTUR SCHARFF TROMPETE TROMPETE	16' 8' 8' 4' 4' 22'/3' 2' 1V V-VII III-V 16' 8'	A 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B O O • • O O O O O O O O O	000 • 0 0 0 0 0 0 0 0	D 0 • • • • • 0 0 0 0 0 0 0	E 0 • • • • • 0 • 0 0 0 0 •	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H O • O • O • O O O O O	_000 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0	70 • 000 • • 0 • 00000	K0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0	L00 • • 0000000000	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
SCHWELLWERK QUINTATÖN PRINZIPAL VIOLA DI GAMBA VOX COELESTIS GEDECKTFLÖTE OKTAVE ROHRFLÖTE QUINTFLÖTE WALDFLÖTE NASAT OKTAVE SESQUIALTERA RAUSCHPFEIFE FAGOTTE DULZIAN	16' 8' 8' 8' 4' 4' 2'/3' 2' 1'/3' 1' III-V 16' 8'	A 00 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	G • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H 00 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-00000000000000000000000000000000000000	J 0 • 0 0 0 0 0 • • • 0 0 0 0 0	K 0 • 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0		M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
VOX HUMANA  SPIELHILFEN POSITIV - HAUPTWER SCHWELLWERK - HAI SCHWELLWERK - PEDAL HAUPTWERK - PEDAL SCHWELLWERK - PEDAL SCHWELLWERK - PEDAL TREMULANT POSITIV TREMULANT SCHWEI CHORUS MANUAL BASS MIDI POSITIV MIDI HAUPTWERK MIDI SCHWELLWERK MIDI PEDAL	JPTWERK SITIV DAL VERK LLWERK	0	0 B • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 E • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 F • • • • • • • • • • • • •	0	O H • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 _0000000 • 000000	0 ,000000000000000	0 K000 •00000000000	0 L • • • • • • • • • • • • • • • • • •	O M • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



PEDAL KONTRABASS SUBBASS OKTAVBASS GEDECKT CHORALBASS BASSFLÖTE NACHTHORN MIXTUR BOMBARDE POSAUNE TROMPETE KLARINE	16' 16' 8' 8' 4' 2' III 32' 16' 8'	<b>A</b> 00000000000000	B000000000000	voooooooooo	<b>b</b> 00000000000000	wooooooooo	F000000000000	<b>g</b> 0000000000000	—— ноооооооооо			<b>k</b> 000000000000	1000000000000	M000000000000
POSITIV LIEBLICH GEDECKT BORDUN OKTAVE NACHTHORN NASAT SPITZFLÖTE TERTZ SIFFLÖTE ZIMBEL KLARINETTE	16' 8' 4' 4' 22'/3' 2' 1 <sup>3</sup> /5' 1' 11-111 8'	<b>A</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>c</b> o o o o o o o o o	0000000000	E 0 0 0 0 0 0 0 0	F 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>G</b> O O O O O O O O	H 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1000000000	J 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>K</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L000000000	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HAUPTWERK BORDUN PRINZIPAL GAMBA ROHRFLÖTE OKTAVE OFFENFLÖTE QUINTE SUPEROKTAVE BLOCKFLÖTE KORNETT MIXTUR SCHARFF TROMPETE TROMPETE	16' 8' 8' 4' 4' 22'/3' 2' IV V-VII III-V 16' 8'	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>c</b> o o o o o o o o o o o o	<b>D</b> O O O O O O O O O O O O	E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F000000000000000	<b>G</b> O O O O O O O O O O O O	H000000000000000	100000000000000	100000000000000	K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	L00000000000000	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHWELLWERK QUINTATŌN PRINZIPAL VIOLA DI GAMBA VOX COELESTIS GEDECKTFLŌTE OKTAVE ROHRFLŌTE QUINTFLŌTE WALDFLŌTE NASAT OKTAVE SESQUIALTERA RAUSCHPFEIFE FAGOTTE DULZIAN VOX HUMANA	16' 8' 8' 8' 4' 2'/3' 2' 1'/3' 1' 11-V 16' 8'	<b>A</b> 0000000000000000	B 00000000000000000	00000000000000000	<b>D</b> 00000000000000000	E0000000000000000	F0000000000000000	<b>G</b> 00000000000000000	H0000000000000000	_0000000000000000	,00000000000000000	K0000000000000000	L0000000000000000	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPIELHILFEN POSITIV - HAUPTWERK SCHWELLWERK - HAUF SCHWELLWERK - POSI POSITIV - PEDAL HAUPTWERK - PEDAL SCHWELLWERK - PEDAL SCHWELLWERK - PEDA TREMULANT POSITIV TREMULANT HAUPTWE TREMULANT SCHWELL CHORUS MANUAL BASS MIDI POSITIV MIDI HAUPTWERK MIDI SCHWELLWERK MIDI PEDAL	PTWERK TIV NL	<b>A</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000	<b>D</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>G</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	,000000000000000	<b>K</b> 00000000000000	1000000000000000	M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notizen