


VUE D'ENSEMBLE DE LA CONSOLE

A	Registres du Pédale	O	CF : Cantus Firmus
B	Registres du Grand Orgue	P	CR : Crescendo
C	Serrure du couvercle enrouleur	Q	TRANS. : Transpositeur
D	Registres du Récit	R	Touches - et +
E	Écran	S	ENTER
F	Serrure de mémoire	T	MENU
G	Raccordement du casque	U	0 : Etat Précédent / Annulateur
H	SET	V	Clavier Grand Orgue
I	KT: Keyboard Transfer (Inverseur de Claviers)	W	Clavier Récit
J	Espaces mémoire combinateur	X	Marche / arrêt
K	Espaces mémoire préprogrammés	Y	Styles d'harmonisation
L	RO : Reeds Off (Annulation des Anches)	Z	Registres de MIDI
M	CH : Chorus	AA	S/S : Expression Général
N	MB : Manual Bass (Basse Manuelle)	AB	Touches SEQ- et SEQ+

COUVERCLE ENROULEUR SE FERMANT À CLEF

L'orgue se ferme à l'aide d'un couvercle enrouleur en bois, équipé d'une serrure. La serrure du couvercle enrouleur se trouve derrière le pupitre.

Avvertissement : Ne laissez jamais la clef dans l'espace qui se ferme à clef.

MISE SOUS TENSION

Mettre l'orgue sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt situé près des claviers.

Attendre quelques secondes. La mise en marche des fonctions de commande et des réglages demande un peu de temps. Les lampes du bouton 0 et des fonctions configurées par défaut s'allument. Les paramètres s'affichent à l'écran.

ACCESSOIRES**KT : Keyboard Transfer (Inverseur de Claviers)**

C'est une fonction pour inverser le clavier du Grand Orgue et le clavier du Récit.

RO : Reeds Off (Annulation des anches)

C'est une fonction servant à annuler en une seule fois toutes les anches.

CH : Chorus

C'est une fonction servant à adapter légèrement les registres de l'orgue afin de donner plus d'ampleur et de vivacité au son.

MB : Manual Bass (Basse Manuelle)

Accouple les jeux du Pédale de manière monodique au clavier du Grand Orgue.

CF : Cantus Firmus

Accouple les jeux de Récit de manière monodique au clavier du Grand Orgue.

CR : Crescendo

Crescendo est un bouton pour activer la pédale de crescendo.

Si aucune des pédales d'expression n'est réglée en pédale de crescendo, cela signifie que le bouton CR ne peut être activé.

TRANS. : Transpositeur

La fonction Transpositeur transpose l'orgue de -8 à +8 demi-tons. L'accord programmé se lit sur l'écran (Trans:..).

- Appuyez sur le bouton TRANS.

- Réglez l'accord à l'aide des boutons - et +.

MENU : Menu Johannus

Dans le menu Johannus, vous pouvez configurer diverses fonctions de l'orgue.

Appuyez sur le bouton MENU pour activer le menu Johannus à l'écran.

Vous pouvez naviguer dans le menu à l'aide des boutons - et +.

Vous confirmez le choix à l'aide du bouton ENTER.

Vous pouvez annuler ou revenir en arrière dans le menu à l'aide du bouton MENU.

0 : État précédent / Annulateur

Le bouton 0 vous permet d'annuler des registrations à deux niveaux :

- Appuyer brièvement sur le bouton 0 : Seule la dernière modification sera annulée.

- Appuyer longtemps sur le bouton 0 : Tous les registres seront annulés.

SEQ- et SEQ+ : Séquence - et +

C'est une fonction pour appeler par étapes les espaces mémoire du combinateur.

S/S : Expression Général

C'est une fonction qui transforme l'expression de Récit à une expression par l'orgue entier.

Si aucune des pédales d'expression n'est réglée en pédale de boîte d'expression pour le Récit, cela signifie que le bouton S/S ne peut être activé.

Harmonisations :

L'orgue est doté de 4 harmonisations : Romantique (ROM), Symphonique (SYM), Baroque (BAR) et Historique (HIS).

Sélectionnez une harmonisation sur le bouton ROM, SYM, BAR ou HIS.

ESPACES MEMOIRE PRÉPROGRAMMÉS

Les espaces de mémoire préprogrammés sont disponibles en utilisant les boutons allant de PP à T et PL compris. Les sept espaces de mémoire ont été préconfigurés à l'usine (preset), d'un pianissimo doux au tutti puissant et plenum classique.

Appel d'un espace mémoire préprogrammé :

Appuyez sur un espace de mémoire préprogrammé (PP-T ou PL). Les registres actifs s'allument.

MÉMOIRE DU COMBINA TEUR

La mémoire du combinateur permet, à l'aide d'un seul bouton, d'activer une registration. La mémoire du combinateur comprend 250 niveaux. Chaque niveau a huit espaces de mémoire (boutons 1-8). Ces niveaux sont affichés sur l'écran (Mem:...). Les 2000 espaces mémoires du combinateur sont vides au début; il vous revient de les programmer.

Programmation d'un espace mémoire du combinateur :

La programmation actuelle de l'espace mémoire du combinateur s'effacera.

- Sélectionnez les registres désirés.
- À l'aide des boutons + et -, sélectionnez sur l'afficheur le niveau souhaité (1-250).
- Appuyez sur le bouton SET. Ne pas relâcher ce bouton.
- Appuyez sur l'espace mémoire souhaité (1-8).
- Relâchez le bouton SET.

Appel d'un espace mémoire du combinateur :

- À l'aide des boutons - et +, sélectionnez sur l'afficheur le niveau souhaité (1-250).
- Appuyez sur l'espace mémoire souhaité (1-8). Les registres actifs s'allument.

MODIFICATION DE HAUTEUR DU DIAPASON

Dans le Menu Johannus, la hauteur tonale de l'orgue peut être progressivement poussée, 1Hz par 1 Hz, de 426 Hz à 454 Hz. Le diapason standard est LA3=440 Hz.

Le diapason est toujours affiché sur l'écran, après la position du transpositeur (Tr: 0/440).

- Appuyez sur le bouton MENU.
- À l'aide des boutons - et +, sélectionnez la fonction 'Tuning' sur l'écran et appuyez sur le bouton ENTER.
- Sur l'écran de contrôle apparait le réglage de tonalité actuel.
- À l'aide des boutons - et +, sélectionnez la hauteur tonale désirée et appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le Menu Johannus.

MODIFICATION DE LA RÉVERBÉRATION

Dans le Menu Johannus, il est possible de modifier les réglages suivants: programme, hauteur, volume et Surround 3D.

- Utilisez les boutons ROM, SYM, BAR ou HIS pour activer le style d'harmonisation dont vous souhaitez modifier les réglages.
- Appuyez sur le bouton MENU. À l'aide des boutons - et +, sélectionnez la fonction 'Reverb Settings' sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton ENTER. À l'aide des boutons - et +, sélectionnez la fonction de Réverbération que vous désirez modifier.
- Confirmez votre sélection à l'aide du bouton ENTER.
- Le style et variation de l'harmonisation activée s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran.
- Les paramètres de la fonction Reverb sélectionnée s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran.
- Utilisez les boutons - et + pour changer le réglage et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer les modifications.
- Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour quitter le menu.

RÉGULATEURS DE VOLUME

Volume Général : Le volume général de l'orgue peut être réglé grâce au Menu Johannus.

- Appuyez sur le bouton MENU.
- À l'aide des boutons - et +, sélectionnez la fonction 'General Volume' sur l'écran et appuyez sur le bouton ENTER.
- À l'aide des boutons - et +, sélectionnez le volume désiré et appuyez sur le bouton ENTER.
- Appuyez sur le bouton MENU pour quitter le menu.

Pédales d'expression : L'orgue dispose, en version standard, de deux pédales d'expression dont l'une est réglée de façon standard en pédale de boîte d'expression pour le Récit et l'autre en pédale de crescendo. Dans le Menu Johannus, la fonction 'Expr. Pedals' permet de modifier la fonction des deux pédales d'expression.

La pédale de boîte d'expression modifie, outre le volume, également les nuances du son. Cela permet de simuler une boîte expression d'un orgue à tuyaux.

Pédale de crescendo : La pédale de crescendo permet d'activer plusieurs registres en 20 paliers. Ces registrations commencent très doucement (pianissimo) pour atteindre le niveau très fort (tutti).

L'écran affiche le message 'Cr:--' quand le pédale de crescendo n'est pas activé.


Activez la pédale de crescendo en appuyant sur le bouton CR. L'écran affiche le palier réglé.

Dans le Menu Johannus, la fonction 'Expr. Pedals' permet également de régler la pédale de crescendo en pédale de boîte d'expression.

Si la pédale de crescendo est définie comme une pédale de boîte d'expression, toutes les fonctions d'origine de pédale de crescendo sont désactivées.

RACCORDEMENTS EXTERNES

Les connexions externes se trouvent à gauche sous la console.



MIDI IN : Une entrée destinée à la réception des codes MIDI des autres appareils.

MIDI MOD : Une sortie MIDI programmable servant à connecter, par exemple, un module ou un expandeur.

MIDI SEQ : Une sortie MIDI non programmable servant à connecter, par exemple, le Johannus Sequencer + ou un PC (avec programme optionnel Johannus Intonat).

AUX IN : Une entrée stéréo destinée à faire entendre le son d'un appareil externe via les amplificateurs de l'orgue. Il est ainsi possible de faire entendre un expandeur, connecté à l'orgue via MIDI MOD, par les haut-parleurs.

AUX OUT : Une sortie stéréo destinée à raccorder un périphérique externe (amplificateur, enregistreur, par exemple).

Raccordement du casque : Le raccordement du casque est situé à gauche des claviers. Ce raccordement pour un casque d'écoute (stéréo) convient pour un casque avec une impédance de 30 Ω ou plus (voir les spécifications du casque).

Veillez consulter le manuel d'utilisation sur clé USB et Internet: www.johannus.com pour plus d'informations. © 2022 Global Organ Group B.V.